

- フィーダーボウルからW-2800 SMD水晶発振器ディスクにパーツを取り込みます。
- W-2800 SMD水晶発振器ディスクからパレットへパーツを取り外します。
- W-2800 SMD水晶発振器ディスクの取り外しのみ、取り込みのみ及び取り外しと取り込み両方の設定が可能です。
- パーツ方位オプションを用意しております。
- フィーダーボウルオプションを用意しております。
- W-2800からUSBディスクファイルを使用することで4つの枠(容器)中の1つに不合格品が分類されます。



典型的な処理能力

取り込みのみ:	1.4 秒 / パーツ
取り外しのみ:	1.4 秒 / パーツ
取り外しと取り込み:	1パーツの取り外しと配置までで2.8 秒

サンダースジャパン株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 芝パークビル10F Tel 03-5777-9177 Fax 03-5401-8774
E-mail: japansales@saunders-assoc.com World Wide Web <http://www.saunders-assoc.com>